


PEDIPRO



Instruções

Colocando as pilhas (pilhas não inclusas)

- Certifique-se de que o produto está desligado, na posição "Off" (fig. A).
- Desrosqueie e remova a parte de cima do PediPro (fig. B).
- Remova a tampa do compartimento levantado-a pelas abas (fig. C).
- Coloque quatro pilhas novas AA 1.5 V, atentando-se a posição das polaridades (sinais + e -) (fig.D).
- Coloque a tampa de volta no compartimento das pilhas e o rosqueie de volta ao aparelho.



Instruções para o primeiro uso

- Remova a tampa prateada (fig. E).
- Retire a película azul de proteção.
- Na lateral do PediPro, ajuste na posição "Low" (fig. A).
- Aumente para a segunda posição "High" quando sentir-se confortável usando o PediPro ou se for necessário aumentar a intensidade de operação.

Trocando a lâmina de aço pela almofada de esfoliação

- Remova a tampa prateada (fig. E).
- Gire a chapa de proteção cor de rosa no sentido horário no PediPro e a remova (fig. F).
- Retire a lâmina e a bandeja de encaixe (fig. G) para ter acesso à cabeça rotatória. Tome cuidado para não ligar acidentalmente o produto (se necessário, retire antes as pilhas).
- Coloque a almofada de esfoliação sobre a cabeça rotatória.
- Recoloque a chapa de proteção cor de rosa no PediPro e trave girando no sentido anti-horário.

Limpeza e manutenção

- Para lavar a lâmina e remover os resíduos, primeiro retire a tampa prateada.
- Gire a chapa de proteção cor de rosa no sentido horário no PediPro e a remova (fig. F).
- Retire a lâmina e a bandeja de encaixe (fig. G).
- Gire a capa da lâmina no sentido anti-horário e a levante fora da bandeja de encaixe tomando cuidado para não derrubar nenhum resíduo da esfoliação.
- Descarte os resíduos no lixo e lave a lâmina utilizando água morna e sabão.
- Se necessário, limpe a almofada de esfoliação usando um pano úmido. Tome cuidado para não molhar a almofada de esfoliação.
- Finalize a limpeza totalmente antes de remontar o produto.

Substituindo a almofada de esfoliação

- Remova a película da almofada de esfoliação cuidadosamente da tampa. Use suas unhas para retirá-la com facilidade (fig. I).
- Remova a película branca da nova almofada de esfoliação.
- Fure a nova almofada cuidadosamente na cabeça da tampa.
- Coloque a tampa com a nova almofada de esfoliação de volta seguindo as instruções acima.

PEDIPRO



Instruções

Itens inclusos

- 1 x PediPro
- 1 x Lâmina de aço inoxidável
- 1 x Disco de esfoliação
- 1 x Bandeja de coleta
- 6 x Almofadas de esfoliação
- 1 x Bolsa para transporte
- 1 x Pincel para limpeza

Cuidado

- Peles sensíveis podem apresentar irritação após o primeiro uso. Faça um teste usando o produto numa pequena área da pele observe sua reação após algumas horas. Se não ocorrer irritação, continue com o uso.
- Como um produto de cuidados pessoais, não é recomendado que o Pedi Pro Deluxe seja compartilhado ou utilizado por mais de uma pessoa.
- Não utilize o produto caso as lâminas apresentem ferrugem, dobras ou qualquer parte danificada, o que pode causar lesões.
- Não utilize o produto sobre feridas, pele irritada, áreas com inflamação ou pele infectada.

Aviso: • Não mergulhe o produto em água ou qualquer outro líquido • Pessoas com doenças duradouras, como diabéticos, devem consultar seu médico sobre a utilização do produto • É necessário cuidado quando se utiliza o produto na segunda velocidade, ajustado para mais rápido (posição High) • Mantenha o produto fora do alcance de crianças • Pessoas com o pé quebrado, ferido ou infectado não devem utilizar o PediPro • Não é recomendado o contato do disco giratório de metal do produto com as mãos • A cabeça de esfoliação do Pedi Pro Deluxe cuida gentilmente de seus pés; é desnecessário aplicar força excessiva • É normal que durante a utilização o produto afaste-se para trás devido a rotação • A utilização destina-se apenas a esfoliação e cuidado dos pés; o produto não deve ser utilizado como aparador de pêlos • Lave as mãos após a utilização.

Informações sobre as pilhas: • Não descarte as pilhas em lixo doméstico – entre em contato com sua autoridade local para detalhes sobre os projetos de reciclagem de pilhas • Tome cuidado para colocar as pilhas corretamente no produto, atentando-se a posição das polaridades (sinais + e -) • Certifique-se de que o produto está desligado antes de inserir novas pilhas • Troque sempre todo o conjunto de pilhas de uma só vez, não misture pilhas usadas com novas • Sempre mantenha as pilhas em suas embalagens originais e longe de objetos metálicos que podem causar curtos circuitos • Nunca coloque as pilhas no fogo, isso as fará explodir • Sempre supervisione crianças mais velhas quando trocarem as pilhas para assegurar-se de que essas instruções são seguidas.

Garantia: Esse produto é incondicionalmente garantido por três meses contra qualquer defeito de fabricação ou sobre materiais utilizados. Essa garantia não afeta seus direitos legais. Se você tiver qualquer problema ou dúvidas sobre este produto, por favor, entre em contato pelo sistema de atendimento através do telefone (11)3045-0833 ou pelo site: www.multienergy.com.br/udmais.



Importado e distribuído por: **Multienergy imp. exp. e comércio LTDA.**
CNPJ: 08.614.282/0001-29 - www.multienergy.com.br/udmais